



注意:一連の動作が終了するまで受話器を下ろさないでください。
また,ガイダンスはあまり気にしないでください

操作は必ず2~3秒置きに操作してください。

①受話器を上げる

②**役場呼出** ボタンを押す

注意:話中の場合がございます。受話器を置き少し待ってから再度操作してください

③**暗証番号** ボタンを押す

録音するとき

④-1**予約1** ボタンを押す

録音しないとき

④-2**予約3(録音なし)**
ボタンを押す

⑤**録音開始** ボタンを押す

(上り調子のピンポンパンポンの後にメッセージを話してください)

ここでしゃべる

⑥**録音終了** ボタンを押す

(下り調子のピンポンパンポンと流れる)

⑦**即時** ボタンを押す

⑧**確認** ボタンを押す

⑨**終了** ボタンを押す